



Dessa är delarna som ska vara med.



För in den långa pinnbultens fyrkantiga huvud i skåran



Stoppa in de långa pinnbultarna genom hålen på porslinet.



Skruva på muttrarna på pinnbultarna underifrån. Dra inte åt helt nu, eftersom vissa justeringar kanske måste göras.



Sätt på täckbrickan.



Lätta på insexskruven vid behov, för att få sitsen på fästet.



Sätt ner sitsen på fästet och justera så att den hamnar i önskad position på porslinet.

Dra åt insexskruvarna så att sitsen sitter fast.

Dra därefter fast muttrarna ordentligt under porslinet så att beslaget sitter fast.



Klart!